
Aplikace & ovládaní hlasem

Ke stažení na App Store

Ke stažení v Google Play



☑ iOS 9.0 nebo vyšší ☑ Android 6 nebo vyšší

MSmart

použití s Google Assistant a Amazon Alexa:

Název pro Google Assistant
“Midea Blink”

Název pro Amazon Alexa
“My Blink”

Upozornění

Pro použití s Google Assistant nebo Amazon Alexa, se prosím ujistěte, že jste si již stáhli MSmartlife Aplikaci a že je úspěšně spárovaná s Vaším vysavačem.

Krok 1. Stáhněte MsmartLife aplikaci a úspěšně spárujte s Vaším vysavačem.
Krok 2. Připravte Vaše zařízení s Google Assistant nebo Amazon Alexa.
Krok 3. Vyhledejte název aby jste spárovali vysavač s hlasovým zařízením. (MSmartLife účet musí být zaregistrován)
Krok 4. Ovládejte hlasem Váš vysavač použitím příkazů v tabulce.

	start	stop	nabíjení
Google	start (jméno vysavače)	stop (jméno vysavače)	dock (jméno vysavače)
	turn on (jméno vysavače)	Turn off (jméno vysavače)	(jméno vysavače) go home
	switch on (jméno vysavače)	switch on (jméno vysavače)	(jméno vysavače) go charge
Alexa	Alexa, ask my blink to start cleaning	Alexa, ask my blink to start cleaning	Alexa, ask my blink to go charge

Midea




M7 / M7 Pro

Rychlý průvodce


Rychlý průvodce

První použití

Krok 1




Krok 2




Krok 3

Stisknete tlačítko po dobu minimálně 3 vteřin aby jste vysavač probudili.




Krok 4

Pro zahájení úklidu stiskněte krátce tlačítko nebo použijte aplikaci.




Krok 5

Naplňte nádržku vodou a připevněte mopovací nástavec a textílii k vysavači. Nyní vysavač připraven zahájit úklid v režimu vytírání.



Krok 6

Nabijte vysavač před dalším úklidem.



Rychlý průvodce aplikací


Průvodce přístupem k síti

Krok 1

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci. Při registraci a přihlášení aplikace postupujte podle pokynů na displeji.

Krok 2

Stisknete tlačítko "wifi" pod víkem vysavače po dobu minimálně 3 vteřin pro zahájení párování přes wi-fi. (Obrázek je ilustrativní)



Krok 3

Klikněte v aplikaci ikonu "+" pro přidání zařízení.



Krok 4

a. V aplikaci se přihlašte k domácí síti;
b. Ujistěte se, že je vysavač v párovacím režimu, aplikace najde vysavač automaticky (přes bluetooth); klikněte na pokračovat;
c. Postupujte podle pokynů v aplikaci .

Krok 5

Pokud dojde ke změně nastavení Wifi sítě, stiskněte tlačítko "wifi" po dobu minimálně 3 vteřin a spárujte vysavač znovu.

