


alfapureo[®]
smart aroma technology

Product manual

Mini



SK	2 - 8
CZ	9 - 15
EN	16 - 22
IT	23 - 29
DE	30 - 36
HU	37 - 43
ES	44 - 50

NEW AROMA[®]
SCENT SOLUTIONS

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer MINI pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 5** Upozornenia
- 6** Porucha a riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spáročovanie s prístrojom cez Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **Mini**

Rozmery: **146x156x58 mm**


Váha: **437 g**

Výkon: **0,9 - 1,5 W**

Napájanie: **Batéria, USB 5W**

Pokrytie: **30m²**

Objem nádoby: **100 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na servis@newaroma.sk
alebo cez www.newaroma.sk.

OBSAH BALENIA



Nádoba



Kľúčik




Skrutky



Držiak na stenu



USB kábel



Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným
predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanosť
2014/30/EÚ.

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.



INŠTALÁCIA

1. Vlož klúčik a maticu, potoč do polohy odomnuté a všetko vytiahni. Stlač tlačidlo na vrchu a potiahni dopredu

2. Vytiahni nádobu s hlavicou, naplň ju olejom a vsuň späť do prístroja.

3. Vyber režim napájania, zapoj alebo vlož batériu (prosím počkajte 12 minút, aby sa prístroj pripojil k napájaniu).

4. Zatvor prístroj, vlož klúčik do zámku a uzamkni prístroj.



Na upevnenie montážnej konzoly použite skrutky

Všimnite si



BLUETOOTH INDIKÁTOR:

- Hľadá signál – bliká
- Úspešne pripojený – svieti
- Nepripojený - nesvieti

INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minútach)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotreba oleja g/h	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Poznámka:

1. Za normálnych okolností sa 100 ml oleja rozpráši v 6300 až 6700 dávkach.
2. Pri všetkých vyššie spomenutých stupňoch intenzity je trvanie rozprašovania v dĺžke 3 sekundy. Intervaly uvádzajú dĺžku pauzy v minútach.
3. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky New Aroma v kombinácii prístroja MINI. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.newaroma.sk
-  Neohýbajte ani nezatažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženú alebo prerušenú sieťovú zásuvku.
-  Nedotýkajte sa pri hriatí a blyskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaneho obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 100 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:




1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!
2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 100 ml! Prekročenie hranice 100 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!



Gratulujeme k nákupu vašeho nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní způsob aroma marketingu. Tento návod je součástí zařízení a poskytuje důležité informace pro jeho správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti přístroje a musí se ním řídit každá osoba odpovědná za jeho provoz.

Aroma difúzer MINI pracuje na principu atomizace. Tato technologie přeměňuje kapalný esenciální olej na atomy plynu.

OBSAH

MANUÁL K PŘÍSTROJI

- 10** Technické parametry
- 10** Obsah balení
- 11** Instalace
- 12** Intenzita, intervaly a spotřeba
- 12** Upozornění
- 13** Poruchy a jejich řešení
- 13** Údržba a čištění
- 14** Důležité

SCENT MARKETING

- 15** Nastavení aplikace „Scent marketing“ a spárování se zařízením přes Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **Mini**

Rozměry: **146x156x58 mm**


Hmotnost: **437 g**

Výkon: **0,9 - 1,5 W**

Napájení: **Batérie, USB 5W**

Pokrytí: **30m²**

Objem nádoby: **100 ml**



Před prvním použitím zkontrolujte balení a ujistěte se, že je kompletní. Pokud máte problémy, neváhejte nás kontaktovat na servis@newaroma.sk nebo přes www.newaroma.sk.

OBSAH BALENÍ



Nádoba



Klíč




Šrouby



Držák na stěnu



USB kabel



Bluetooth
indikátor

Tento přístroj splňuje základní požadavky a příslušné předpisy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

Úplný originál prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce.


INSTALACE

1. Vložte klíč a matici, otočte do odemčené polohy a vše vytáhněte. Stiskněte tlačítko nahoře a potáhněte dopředu


2. Vytáhněte nádobu s hlavou, naplňte ji olejem a vložte zpět do přístroje.

3. Zvolte režim napájení, zapojte nebo vložte baterii (počkejte prosím 12 minut, než se zařízení připojí k napájecímu zdroji).

4. Zavřete zařízení, vložte klíč do zámku a uzamkněte zařízení.



CZ



Použijte šrouby k upevnění montážního držáku

Poznámka



BLUETOOTH INDIKÁTOR:

- Vyhledává signál – bliká
- Úspěšně připojeno – svítí
- Nepřipojeno – nesvítí

INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minutách)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotřeba oleje g/l	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Poznámka:

1. Obvykle se 100 ml oleje rozptýlí v 6300 až 6700 dávkách.
2. U všech výše uvedených stupňů intenzity je trvání rozprašování 3 sekundy. Intervaly udávají délku pauzy v minutách.
3. Uvedené údaje o spotřebě se týkají olejů New Aroma v kombinaci zařízení MINI. Různé typy mohou vykazovat různou spotřebu.

UPOZORNĚNÍ

-  Neupravujte, neopravujte a nedemontujte zařízení vlastními silami. Pokud dojde k poruše, obraťte se na příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na www.newaroma.sk
-  Neohýbejte ani nezatežujte napájecí kabel, může dojít k přerušení připojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo pokud neodpovídá typu zásuvky. Nesmíte navlhčit zařízení ani napájecí příslušenství. Nepoužívejte na přetížené nebo přerušené elektrické zásuvce.
-  Nedotýkejte se při hřmění a blyskání drátu nebo výrobku.
-  Nerozebírejte zařízení, když je v provozu.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, zkuste nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj nevyzařuje vůni	Zkontrolujte nastavení pracovních období v aplikaci a ověřte si, zda je zařízení v pozastaveném stavu nebo mimo stanovené období. Zkontrolujte, zda tryska není poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo nevypadla.
Slabý proud vůně	Zkontrolujte, zda atomizační tryska není ucpaná (vyčistěte lihem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte za nové). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo uvolněna.
Vylitý olej	Zkontrolujte, zda není nádoba na olej uvolněna. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskuje	Rozprašovací tryska je ucpaná, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat při překročení maximálního objemu oleje o 100 ml.
Velký hluk	Vzduchová tryska je uvolněná, znovu ji nasadte. Rozprašovací tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

Zařízení potřebuje údržbu ve formě čištění, pokud nastane jedna ze situací:




1. Chcete změnit vůni a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí vůně.
2. Tok vůně vycházející z atomizační hlavy slabne.

Postup:

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aromatického oleje.
2. Naplňte nádobu lihem nejméně na 15 % a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte z napájení, vylijte zbytky lihu a naplňte novým aroma olejem.

Důležité!

- 1. Udržujte přístroj vzpřímeně vždy, když je v kontejneru olej! Naklápění a převrácení přístroje vede k jeho vytečení. Může tím poškodit okolní plochy!**
- 2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 100 ml! Překročení limitu 100 ml může mít za následek prskání oleje nebo únik z atomizační hlavy!**





Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím aplikace **Scent Marketing** od společnosti New Aroma. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že je **GPS zapnuté**. Vyhledejte „scent marketing“ v Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci.
HSLO: 8888



Zapomenete-li heslo, stlačte prosím resetovací tlačítko a heslo se nastaví na 8888. Resetovací tlačítko se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím spinku a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

Aroma diffuser MINI is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

CONTENT

DEVICE MANUAL

- 17 Technical parameters
- 17 Content of the package
- 18 Installation
- 19 Intensity, intervals and consumption
- 19 Warnings
- 20 Malfunctions and their solutions
- 20 Maintenance and cleaning
- 21 Important

SCENT MARKETING

- 22 „Scent marketing“ app adjustment and pair the device with Bluetooth

TECHNICAL PARAMETERS

Model: **Mini**

Dimensions: **146x156x58 mm**


Weight: **437 g**

Power: **0,9 - 1,5 W**

Power supply: **Battery, USB 5W**


Coverage: **30m²**

Container volume: **100 ml**



Check and make sure that the package is complete prior to the first use.
Do not hesitate to contact us at servis@newaroma.sk or through www.newaroma.sk in case of any issue.

CONTENT OF THE PACKAGE




This device complies with the essential requirements and relevant regulations of the Directive 2014/30/EU on the electromagnetic compatibility.

Complete original of the declaration of conformity is available at the importer.


INSTALLATION

1. Insert the key and screw, rotate to the unlocked position and remove everything. Push the upper button and pull forward.




2. Remove the container with nozzle, fill it with oil and insert back in the device.

3. Select power supply mode, connect or insert battery (wait 12 minutes for the device to connect to the power supply).



4. Close the device, insert the key in the lock and lock the device.



Use the screws to fasten the installation frame

Note that



THE BLUETOOTH INDICATOR:

- Seeking reception – flashing light
- Successfully connected – alight
- Not connected – not alight

INTENSITY, INTERVALS AND CONSUMPTION

Intensity level	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervals (in minutes)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Consumption (g/h)	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Note:

1. 100 ml of oil is normally dispersed in 6300 to 6700 doses.
2. In all the above intensity levels, dispersion takes 3 seconds. The intervals show break lengths in minutes.
3. The consumption data are for the oil brand New Aroma in combination with the device MINI. Other types may exhibit a different consumption.

WARNINGS

-  Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at www.newaroma.sk
-  Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.
-  Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the wire or product during thunders and lightnings.
-  Do not disassemble the device when being operated.

MALFUNCTIONS AND THEIR SOLUTIONS:

Before you decide to contact our service department, first try to diagnose the issue by following these instructions:

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the settings of working periods in the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil hose has clogged or dropped out.
Weak aroma flowt	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spilled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (100 ml).
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with a new one.

MAINTENANCE AND CLEANING:

The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:




1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.

Procedure:

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turn on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with the new aroma oil.

Important!

- 1. Keep the device always in vertical position when the container contains oil! Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!**
- 2. Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 100 ml! Exceeding the 100 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle!**




EN



ADJUSTING APPLICATION "SCENT MARKETING" AND PAIRING WITH THE DEVICE THROUGH BLUETOOTH



The device is controlled through Bluetooth by means of the application **Scent Marketing** by company New Aroma. Make sure that **GPS is turned on** prior to searching for the application. Search "scent marketing" in Google Play or App Store and download the application. **PASSWORD: 8888**



Should you forget the password, press the reset button and password will be set to 8888. The reset button is located on the Bluetooth module. Use a pin and push it in the small opening.

Congratulazioni per l'acquisto di un nuovo dispositivo, motivo per cui hai deciso per un modo professionale e di alta qualità di marketing degli aromi. Queste istruzioni per l'uso fanno parte del dispositivo e forniscono informazioni importanti per un uso corretto e sicuro. Le istruzioni per l'uso devono essere vicine al dispositivo e devono essere seguite da qualsiasi persona autorizzata ad utilizzarlo.

Il diffusore di aromi MINI funziona secondo il principio dell'atomizzazione. Questa tecnologia converte l'olio essenziale liquido in atomi di gas.

CONTENUTO

MANUALE DELLO STRUMENTO

- 24** Parametri tecnici
- 24** Contenuto della confezione
- 25** Installazione
- 26** Intensità, intervalli e consumo
- 26** Avvisi
- 27** Difetti e loro soluzioni
- 27** Manutenzione e pulizia
- 28** Importante

SCENT MARKETING

- 29** Configurazione dell'applicazione "Scent Marketing" e accoppiamento con il dispositivo tramite Bluetooth



PARAMETRI TECNICI

Modello: **Mini**

Dimensioni: **146x156x58 mm**


Peso: **437 g**

Potenza: **0,9 - 1,5 W**

Alimentazione: **batteria, USB 5W**

Copertura: **30m²**

Volume del contenitore: **100 ml**



Controllare e assicurarsi che il pacchetto sia completo prima del primo utilizzo. In caso di problemi, non esitate a contattarci all'indirizzo **servis@newaroma.it** o tramite **www.newaroma.it**.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Contenitore



Chiave




Viti



Supporto a parete



Cavo USB




Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti della Direttiva Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.

24 L'originale completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso l'importatore.


INSTALLAZIONE

1. Inserire la chiave e il dado, scorrere fino alla posizione sbloccata ed estrarre tutto. Premi il pulsante in alto e tira in avanti




2. Estrarre il contenitore insieme la testa, riempirlo d'olio e reinserirlo nel dispositivo.

3. Selezionare la modalità di alimentazione, collegare o inserire la batteria (attendere 12 minuti affinché il dispositivo si colleghi all'alimentazione).



4. Chiudere il dispositivo, inserire la chiave nella serratura e bloccare il dispositivo.



Utilizzare le viti per fissare la staffa di montaggio

Avviso



INDICATORE BLUETOOTH:

- Ricerca di un segnale - lampeggiante
- Collegato con successo - acceso
- Non connesso - spento

INTENSITÀ, INTERVALLI E CONSUMI

Grado di intensità	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervalli (in minuti)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Consumi di olio g/h	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Nota:

- 1 In circostanze normali, 100 ml di olio viene spruzzato in 6300-6700 dosi.
- 2 Per tutti i livelli di intensità sopra menzionati, la durata dello spruzzo è di 3 secondi. Gli intervalli indicano la durata della pausa in minuti.
- 3 I dati di consumo mostrati si riferiscono agli oli New Aroma in combinazione con la MINI. Tipi diversi possono avere consumi diversi.

NOTIFICHE

-  Non modificare, riparare o smontare arbitrariamente il dispositivo. Se si verifica un errore, contattare il servizio di assistenza competente o compilare il protocollo di reclamo su www.newaroma.it
-  Non piegare o forzare il cavo di alimentazione, poiché ciò potrebbe interrompere la connessione.
-  Non utilizzare la spina se è danneggiata o non corrisponde al tipo di presa. Non bagnare il dispositivo o l'alimentatore. Non utilizzare su una presa di corrente sovraccarica o rotta.
-  Non toccare il cavo o il prodotto in caso di tuoni o fulmini.
-  Non smontare il dispositivo mentre è in funzione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E LORO SOLUZIONI:

Prima di decidere di contattare il nostro servizio di assistenza, provare prima a diagnosticare il problema seguendo queste istruzioni:

Difetto	Soluzione
Il dispositivo non emette profumo	Controllare le impostazioni del periodo di funzionamento nell'applicazione per vedere se il dispositivo è in pausa o fuori dal periodo specificato. Controllare che l'ugello non sia danneggiato (sostituirlo con uno nuovo). Verificare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o caduto.
Debole flusso di profumo	Verificare che l'ugello atomizzatore non sia ostruito (pulire con alcool). Controllare la guarnizione (sostituire con una nuova). Controllare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o allentato.
L'olio è versato	Controllare che il contenitore dell'olio non sia allentato. Controlla il sigillo.
L'olio schizza	L'ugello atomizzatore è intasato, sciacquarlo con alcool. Possono verificarsi schizzi d'olio quando viene superato il volume massimo di olio di 100 ml.
Molto rumore	L'ugello dell'aria è allentato, rimettilo a posto. L'ugello atomizzatore è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

Il dispositivo necessita di manutenzione sotto forma di pulizia se si verifica una delle seguenti situazioni:

1. Vuoi cambiare l'aroma e devi rimuovere completamente i resti dell'aroma precedente.
2. Il flusso di profumo emanato dalla testa di nebulizzazione si indebolisce.




Procedura:

1. Versare il contenitore dell'olio, versare l'aroma rimanente dell'olio.
2. Riempire il contenitore con almeno il 15% di alcool e far funzionare per 5 minuti.
3. Spegnerne l'alimentazione, eliminare i residui di alcool e aggiungere nuovo olio aromatico.

Importante!

1. Tenere il dispositivo in posizione verticale ogni volta che c'è olio nel contenitore! Inclinazione e inclinare il dispositivo causerà perdite. Ciò può danneggiare le superfici circostanti!

2. Non superare il volume di olio consigliato! Il volume massimo dell'olio è di 100 ml! Il superamento del limite di 100 ml può causare schizzi o perdite di olio dalla testa di nebulizzazione!





CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE "SCENT MARKETING" E ACCOPPIAMENTO CON IL DISPOSITIVO BLUETOOTH



Il dispositivo è controllato tramite Bluetooth tramite l'applicazione **Scent Marketing** dall'azienda New Ajikkkroma. Prima di cercare l'applicazione, assicurati di aver **attivato il GPS**. Cerca "scent marketing" su Google Play o sull'App Store e scarica l'app. **PASSWORD: 8888**

The diagram illustrates the configuration steps for the Scent Marketing app:

- 1. Aggiorna l'elenco dei dispositivi:** The 'Device' screen shows a list of devices. An arrow points to the 'Basic block' entry, with a note: 'Clicca sul nome per aggiungere il dispositivo'.
- 2. Cambio di password:** The 'Basic block' screen prompts the user to 'Please enter the password'. An arrow points to the input field with a note: 'Inserisci la password del dispositivo (8888)'.
- 3. Impostazione dell'intervallo:** The 'Device control' screen shows settings for 'Name', 'Label', and 'Interval'. An arrow points to the 'Interval' section with a note: 'Ogni modifica deve essere salvata'.
- 4. Informazioni dettagliate:** The 'Device control' screen shows details for the selected device, including 'Name', 'Label', and 'Interval'. An arrow points to the 'Interval' section with a note: 'Cambia il nome del dispositivo'.
- 5. Cambio di password:** The 'Change the password' screen prompts the user to 'Confirm password' and 'New password'. An arrow points to the 'Confirm password' field with a note: 'Disconnessione del dispositivo (posizione, stanza)'.
- 6. Impostazione dell'intervallo:** The 'Working period setting' screen shows a table for 'Working period' and 'Stand by time'. An arrow points to the 'Working period' table with a note: 'Aggiungi un intervallo'.

Additional notes and details from the images:

- On the 'Device control' screen, there is a note: 'Ogni modifica deve essere salvata' pointing to the 'Save' button.
- On the 'Device control' screen, there is a note: 'Cambia il nome del dispositivo' pointing to the 'Name' field.
- On the 'Device control' screen, there is a note: 'Disconnessione del dispositivo (posizione, stanza)' pointing to the 'Disconnect' button.
- On the 'Device control' screen, there is a note: 'Aggiungi un intervallo' pointing to the 'Interval' section.
- On the 'Device control' screen, there is a note: 'Applica/disattiva intervallo' pointing to the 'Interval' toggle switch.
- On the 'Working period setting' screen, there is a note: 'Ogni modifica deve essere salvata' pointing to the 'Save' button.
- On the 'Working period setting' screen, there is a note: 'Importa l'ora da quando il dispositivo dovrebbe funzionare' pointing to the 'Import time' button.
- On the 'Working period setting' screen, there is a note: 'Seleziona i giorni in cui il dispositivo dovrebbe funzionare' pointing to the 'Days' section.
- On the 'Working period setting' screen, there is a note: 'Imposta l'intervallo di inattività (>30)' pointing to the 'Inactivity interval' section.

Se si dimentica la password, premere il pulsante di ripristino e la password verrà impostata su 8888. Il pulsante di ripristino si trova sul modulo Bluetooth. Si prega di utilizzare una graffetta e spingerla dentro piccolo foro.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes, dadurch haben Sie sich für professionelles und hochwertiges Aromamarketing entschieden. Dieses Produkthandbuch ist Teil des Geräts und enthält wichtige Informationen für den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch. Das Handbuch muss in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden und ist von den zur Bedienung des Geräts befugten Personen zu beachten.

Der MINI-Aromadiffusor funktioniert nach dem Prinzip der Zerstäubung. Bei dieser Technologie wird flüssiges ätherisches Öl in Gasatome umgewandelt.

INHALT

ANWENDUNGSHINWEISE


- 31** Technische Parameter
- 31** Inhalt des Pakets
- 32** Installation
- 33** Intensität, Intervalle und Verbrauch
- 33** Warnung
- 34** Defekte und deren Beseitigung
- 34** Wartung und Reinigung
- 35** Wichtige Informationen

SCENT MARKETING

- 36** Einrichten und Koppeln der "Scent Marketing" APP über Bluetooth mit dem Gerät


TECHNISCHE PARAMETER

Modell: **Mini**
 Dimensionen: **146x156x58 mm**
 Gewicht: **437 g**
 Kapazität: **0,9 - 1,5 W**
 Anschluss: **Batterie, USB 5W**
 Abdeckung: **30m²**
 Tankgröße: **100 ml**



Überprüfen Sie, ob das Paket vollständig ist. Haben Sie irgendwelche Fragen, zögern Sie nicht, uns unter **servis@newaroma.sk** oder unter **www.newaroma.sk** zu kontaktieren.

INHALT DES PAKETS




Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2014/30 EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Das vollständige Original der Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.


INSTALLATION

1. Stecken Sie den Schlüssel und die Mutter ein, drehen und öffnen Sie es und ziehen Sie alles heraus. Drücken Sie zunächst die Taste auf der Oberseite des Geräts und ziehen Sie es dann nach vorne.




2. Ziehen Sie den Tank mit der Düse heraus und füllen Sie es mit Öl, danach setzen Sie es wieder ein.

3. Wählen Sie den Verbindungsmodus, schließen Sie das Gerät an oder legen Sie den Akku ein (bitte warten Sie 12 Minuten, bis das Gerät verbunden ist).



4. Schließen Sie das Gerät, stecken Sie den Schlüssel in das Schlüssel-



Bei der Nutzung der Wandhalterung verwenden Sie Schrauben.

Weitere Informationen



BLUETOOTH SIGNALANLAGE:

- Kontaktsuche – blinkt
- Erfolgreiche Verbindung – leuchtet
- Nicht verbunden – leuchtet nicht

INTENSITÄT, INTERVALLE UND VERBRAUCH

Grad der Intensität	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervallen (Minuten)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Ölverbrauch g/St	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Anmerkung:

1. Unter normalen Bedingungen werden 100 ml Öl in 6300–6700 Dosen dispergiert.
2. Bei **allen** oben genannten Intensitätsstufen beträgt die Dauer des Sprühstoßes 3 Sekunden. Die Länge der Pausen ist in Minuten angegeben.
3. Die angegebenen Verbrauchswerte gelten für New Aroma Öle und MINI Diffusor. Der Verbrauch kann von Typ zu Typ variieren.

WARNUNG

-  Verändern, reparieren oder demontieren Sie das Gerät nicht eigenmächtig. Sollten Sie einen Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam oder füllen Sie unser Beschwerdeformular unter www.newaroma.sk aus.
-  Biegen Sie das Netzkabel nicht und üben Sie keine Gewalt aus, da dies die Verbindung unterbrechen könnte.
-  Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht in die Steckdose passt. Achten Sie darauf, dass das Gerät oder sein Anschluss nicht nass werden. Verwenden Sie das Gerät nicht an einer überlasteten oder beschädigten Steckdose.
-  Berühren Sie das Gerät oder seine Verkabelung nicht bei Gewitter oder Blitzschlag.
-  Demontieren Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist.

DEFEKTE UND DEREN BESEITIGUNG:

Bevor Sie sich an uns wenden, versuchen Sie bitte zunächst, das Problem wie folgt zu erkennen:

Defekt	Lösung
Das Gerät verbreitet keinen Geruch	Überprüfen Sie die Funktionszeiteinstellungen in der App, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht pausiert oder außerhalb der Funktionszeiten ist. Überprüfen Sie die Pumpe auf Schaden (ersetzen Sie sie durch eine neue). Prüfen Sie, ob der Schlauch im Öltank nicht lose oder verstopft ist.
Schwacher Duftstrom	Prüfen Sie, ob die Zerstäuberdüse nicht verstopft ist (reinigen Sie sie mit Alkohol). Prüfen Sie die Dichtung (ersetzen Sie sie durch eine neue). Prüfen Sie, ob der Schlauch im Öltank nicht lose oder verstopft ist.
Das Öl ist ausgelaufen	Prüfen Sie, ob der Öltank nicht lose ist. Überprüfen Sie die Dichtung.
Das Öl verspritzt	Die Zerstäuberdüse ist verstopft, reinigen Sie sie mit Alkohol. Wenn die Höchstmenge von 100 ml Öl überschritten wird, kann das Öl spritzen.
Das Gerät ist zu laut	Die Düse ist lose, ersetzen Sie sie. Die Zerstäuberdüse ist beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine neue.

WARTUNG UND REINIGUNG:

Das Gerät erfordert Wartung in Form einer Reinigung in diesen zwei Fällen:

1. Sie möchten den Duft ändern, und dazu müssen Sie die Rückstände des vorherigen Duftes vollständig entfernen.
2. Der Geruch aus dem Zerstäuberkopf wird schwächer.

Schritte:

1. Entfernen Sie das restliche Öl aus dem Öltank.
2. Füllen Sie den Tank zu mindestens 15 % und schalten Sie ihn für 5 Minuten ein.
3. Trennen Sie das Gerät vom elektrischen Anschluss, entfernen Sie den restlichen Alkohol und füllen Sie es mit neues Aromaöl.

Wichtige Informationen!

1. Halten Sie das Gerät aufrecht, wenn sich Öl im Tank befindet!
Das Kippen und Umkippen des Produkts kann zu Undichtigkeiten führen. Dies kann die umliegenden Oberflächen beschädigen!
2. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Ölmenge! Die maximale Ölmenge beträgt 100 ml! Bei Überschreitung der 100-ml-Grenze kann es zu Ölspritzern oder Ölaustritt an der Düse kommen!



Gratulálunk az új készülék megvásárlásához, így az aromamarketing professzionális és magas színvonala mellett döntött. Ez a használati utasítás a készülék részét képezi és fontos információkat tartalmaz a megfelelő és biztonságos használat érdekében. A használati utasításnak a készülék közelében kell lennie, és annak üzemeltetésére jogosult személyeknek be kell tartaniuk.

A MINI aromadiffúzor a porlasztás elvén működik. Ez a technológia a folyékony illóolajat gáz atomokká alakítja.

TARTALOM

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 38** Technikai paraméterek
- 38** Csomag tartalma
- 39** Telepítés
- 40** Intenzitás, intervallumok és fogyasztás
- 40** Figyelmeztetés
- 41** Hibák és azok eltávolítása
- 41** Karbantartás és tisztítás
- 42** Fontos tudnivalók

SCENT MARKETING

- 43** A „Scent marketing” alkalmazás beállítása és párosítása az eszközzel Bluetoothon keresztül

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Modell: **Mini**

Méretek: **146x156x58 mm**


Súly: **437 g**

Teljesítmény: **0,9 - 1,5 W**

Kapcsolódás: **Akkumulátor,, USB 5W**

Terjedelem: **30m²**

Tartály mérete: **100 ml**



Ellenőrizze le és győződjön meg róla, hogy a csomag teljes-e. Problémák esetén ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a **servis@newaroma.sk** e-mail címen vagy a **www.newaroma.sk** oldalon.

CSOMAG TARTALMA



Tartály



Kulcs




Csavarok



Fali konzo




USB kábel



Ez az eszköz megfelel a 2014/30 / EU európai elektromágneses összeférhetőségi irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek.


TELEPÍTÉS

1. Helyezze be a kulcsot és az anyacsavart, fordítsa el, nyissa ki és húzzon ki mindent. Az eszköz tetején lévő gombot először nyomja meg, majd húzza előre.




2. Húzza ki a tartályt a szórófejjel, töltsd fel olajjal és helyezze vissza.

3. Válassza ki a kapcsolódási üzemmódot, csatlakoztassa, vagy helyezze be az akkumulátort (kérjük várjon 12 percet, hogy az eszköz csatlakozzon).



4. Zárja be az eszközt, helyezze a kulcsot a kulcslyukba és zárja be az eszközt.



A fali konzol igénybevételekor használjon csavarokat.

Tudnivaló



BLUETOOTH JELZŐ:

- Kapcsolatot keres – villog
- Sikeres kapcsolódás – világít
- Nem kapcsolódott – nem világít

UH

INZENZITÁS, INTERVALLUMOK ÉS FOGYASZTÁS

Intenzitás fokozata	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervallum (percekben)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Olaj fogyasztás g/h	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Megjegyzés:

1. Normál körülmények között 100 ml olaj 6300-6700 adagban szóródik szét.
2. A fent említett összes intenzitási szintnél a permetezés időtartama 3 másodperc. A szünetek percben jelzik a szünet hosszát.
3. A feltüntetett fogyasztási adatok a New Aroma olajokra és a MINI diffúzorra vonatkoznak. A különböző típusok fogyasztása eltérő lehet.

FIGYELMEZTETÉS

-  Ne módosítsa, ne javítsa és ne szerelje szét a készüléket önként. Ha hibát észlel, vegye fel a kapcsolatot szervisünkkel vagy töltsse ki reklamációs kérdőívünket a www.newaroma.sk weboldalon.
-  Ne hajlítsa vagy erőltesse a tápkábelt, mert ez megszakíthatja a csatlakozást.
-  Ne használja a csatlakozókábelt, ha az sérült vagy nem illeszkedik a konnectorral. Ne nedvesítse be az eszközt vagy annak csatlakozását. Ne használja túlterhelt vagy sérült hálózati konnectorban.
-  Ne érjen az eszközhöz és annak vezetékeihez meynyörgés vagy villámás esetén.
-  Ne szerelje szét az eszközt, mikor be van kapcsolva.

HIBÁK ÉS AZOK ELTÁVOLÍTÁSA:

Mielőtt úgy döntene, hogy kapcsolatba lép velünk, kérjük, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbiak szerint:

Hiba	Megoldás
A készülék nem terjeszt illatot	Ellenőrizze a munkaidő beállításait az applikációban, hogy az eszköz nem szünetel-e vagy megadott működési időn kívül van-e. Ellenőrizze a szivattyút, nem sérült-e (cserélje ki egy újra). Ellenőrizze, hogy a tömlő az olajtartályban nem lazult-e ki, vagy nem tömődött-e el.
Gyenge illat áramlat	Ellenőrizze, hogy a porlasztó szórófeje nem tömődött-e el (tisztítsa ki szesszel). Ellenőrizze a tömitést (cserélje ki egy újra). Ellenőrizze, hogy a tömlő az olajtartályban nem lazult-e ki, vagy nem tömődött-e el.
Az olaj kifolyt	Ellenőrizze, hogy az olajtartály nem lazult-e ki. Ellenőrizze a tömitést.
Az olaj fröcsög	A porlasztó szórófeje eltömődött, tisztítsa ki szesszel. A maximális 100 ml olajmennyiség túllépése esetén az olaj fröcsöghet.
Túl hangos	A szórófeje meglazult, cserélje ki. A porlasztó szórófeje sérült, cserélje ki egy újra.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

Az eszköz ebben a két esetben igényel karbantartást tisztítás formájában:

1. Meg szeretné változtatni az illatot, ehhez pedig teljes mértékben el kell távolítania az előző illat maradványait.
2. A porlasztófejből érkező illat gyengül.

Lépések:



1. Távolítsa el az olajtartályban lévő maradék olajat.
2. Töltse fel a tartály szesszel legalább 15%-ig és kapcsolja be 5 percre.
3. Kapcsolja ki az el. csatlakozásból, távolítsa el a maradék szeszt és töltse fel új aroma olajjal.

Fontos tudnivalók!

1. Tartsa a készüléket függőlegesen, ha olaj van a tartályban!

A készülék megdöntése és felborítása szivárgást okozhat. Ez károsíthatja a környező felületeket!

2. Ne lépje túl az ajánlott olajmennyiséget! A maximális olajtérfogat 100 ml! A 100 ml-es határérték túllépése olajfröccsenést vagy szivárgást okozhat a porlasztófejből!






A „SCENT MARKETING” BEÁLLÍTÁSA ÉS AZ ESZKÖZZEL VALÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSA BLUETOOTHON KERESZTÜL



Az eszközt Bluetooth-on keresztül, a New Aroma cég **Scent Marketing** alkalmazásával lehet irányítani. Az applikáció keresése előtt győződjön meg róla, **hogy be van kapcsolva a GPS**. Keresen rá az "scentmarketing" kifejezésre a Google Playen vagy az App Store-ban, és töltsse le az alkalmazást.
JELSZÓ: 8888



Ha elfelejti a jelszavát, kérjük nyomja meg a visszaállítás gombot és a jelszó újra az eredeti 8888 számra áll vissza. A visszaállítás gomb a Bluetooth moduluson található. Kérjük használjon gémkapcsolót, és ennek segítségével nyomja meg gombot a kis nyílra keresztül.

Le felicitamos por comprar su nuevo dispositivo. Acaba de elegir una forma de aroma marketing profesional y de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del dispositivo y facilitan información importante para su seguro y adecuado uso. El manual debe estar cerca del aparato y debe ser seguido por cualquier persona que esté autorizada a usarlo.

El difusor de aroma MINI funciona sobre el principio de atomización, esta tecnología convierte el aceite esencial líquido en átomos de gas.

ÍNDICE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 45** Parámetros técnicos
- 45** Contenido del paquete
- 46** Instalación
- 47** Intensidad, intervalos y consumo
- 47** Advertencias
- 48** Fallos y sus soluciones
- 48** Mantenimiento y limpieza
- 49** Importante

SCENT MARKETING

- 50** CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN „SCENT MARKETING“ Y SU AJUSTE CON EL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE BLUETOOTH

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo: **Mini**

Dimensiones: **146x156x58 mm**


Dimensiones: **437 g**

Potencia: **0,9 - 1,5 W**

Alimentación: **Batería, USB 5W**

Cobertura: **30m²**

Volumen del recipiente: **100 ml**



Compruebe y asegúrese de que el paquete esté completo antes de su primer uso. En caso de cualquier problema no dude en ponerse en contacto con nosotros en **servis@newaroma.sk** o a través de la página web **www.newaroma.sk**

CONTENIDO DEL PAQUETE



Recipiente



La llave




Los tornillos



El soporte



El cable USB



Este aparato cumple con los requisitos esenciales y la normativa pertinente de la Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

El importador dispone de la declaración de conformidad original.



INSTALACIÓN

1. Inserte la llave y la tuerca, gire a la posición desbloqueado y tire de todo. Presione botón en la parte superior y tire hacia adelante.

2. Saque el recipiente con la cabeza, llenelo con aceite y vuelva a colocarlo en el aparato.

3. Retire el modo de alimentación, conecte o inserte la batería(espere 12 minutos a que el dispositivo se conecte a la fuente de alimentación)

4. Cierre el dispositivo, inserte la llave en la cerradura y cierre con llave.



Utilice tornillos para sujetar el soporte de montaje.

Fijese



INDICADOR DE BLUETOOTH

- Busca señal – la luz parpadea
- Conectado correctamente – luz está encendida
- Sin conexión – la luz está apagada

INTENSIDAD, INTERVALOS Y CONSUMO

Grado de intensidad	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervalo en minutos	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Consumo de aceite g/h	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Nota:

1. Normalmente, 100 ml de aceite rocía entre 6300 y 6700 dosis
2. La duración de la pulverización es de 3 segundos para todos los grados de intensidad ya mencionados. Los intervalos indican la duración de la pausa en minutos
3. Los datos de consumo se ajustan a los aceites New Aroma en combinación con el dispositivo MINI. Diferentes tipos pueden tener consumos diferentes.

ADVERTENCIAS:

-  No modifique ni repare el aparato. En caso de cualquier tipo de fallo póngase en contacto con el departamento de servicio correspondiente o rellena la hoja de reclamaciones en www.newaroma.sk
-  No doble ni fuerce el cable de alimentación para no interrumpir la conexión.
-  No utilice un enchufe dañado o un enchufe que no coincide con el tipo de la toma del dispositivo.
Tanto el aparato como la alimentación del mismo no se puede mojar ni enmojarse.
No conecte el dispositivo a un enchufe sobrecargado o disfuncional.
-  No toque ni el producto ni la toma de corriente en caso de una tormenta con rayos.
-  No desmonte el dispositivo mientras está en marcha.

FALLOS Y SOLUCIONES:

Antes de ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente, intente primero diagnosticar el problema siguiendo estas instrucciones.

Fallo	Solución
El dispositivo no desprende olor ninguno	Compruebe la configuración del funcionamiento, compruebe también si el dispositivo no está en modo de PAUSA La boquilla de atomización puede estar dañada, (reemplazela) Compruebe si el tubo en el recipiente del aceite no está suelto u obstruido
Intensidad de olor baja	La boquilla de atomización puede estar obstruida, límpiela con alcohol. Compruebe que el sello está en su sitio, si es necesario reemplazelo por uno nuevo. Compruebe si el tubo del recipiente de aceite no está suelto u obstruido
El aceite se derrama	Compruebe si el recipiente de aceite no está suelto Compruebe si el sello no está suelto o dañado
El aceite salpica	La boquilla de atomización está obstruida, límpiela con alcohol. El aceite puede salpicar al sobrepasar el volumen máximo de 100 ml
Ruido excesivo	La boquilla de aire está suelta, vuelva a colocarla La boquilla de atomización está dañada, reemplazela

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

El aparato necesita mantenimiento en forma de limpieza en estas situaciones:

1. Desea cambiar el aroma y necesita eliminar los restos del aroma anterior.
2. La corriente del olor de la cabeza atomizadora se está desvaneciendo.


Procedimiento:

1. Vierta el aceite del recipiente y retire los restos de aceite de aroma.
2. Llene el recipiente con al menos 15% de alcohol y deje en marcha el dispositivo al menos 5 minutos.
3. Saque el dispositivo de la corriente, retire los restos de alcohol y llene el dispositivo con el nuevo aceite de aroma.

Importante!

1. Mantenga el dispositivo en posición vertical siempre cuando haya aceite en el recipiente. Girar o volcar el dispositivo puede provocar el derrame del aceite y dañar las superficies circundantes.

2. No exceda el volumen de aceite recomendado. El volumen máximo es de 100 ml. Exceder el límite de 100 ml puede provocar fugas o salpicaduras de aceite del cabezal de atomización.





El dispositivo es controlado por Bluetooth a través de la aplicación **Scent Marketing** de la compañía New Aroma. Antes de buscar una aplicación, asegúrese **de que el GPS esté activado**. Busque „scent marketing“ en Google Play o App Store y descargue la aplicación. **CONTRASEÑA: 8888**



Si olvida su contraseña, presione el botón de reinicio y la contraseña se reestablecerá, volverá ser 8888. El botón de reinicio se encuentra en el módulo Bluetooth. Apriete por favor en el lugar de la abertura pequeña utilizando una grapa.



alfapureo®

smart aroma technology

NEW AROMA®
SCENT SOLUTIONS